


アンテナ別体型 ETC車載器 MSC-BE61W

【装着例】

ETC車載器 本体

本体は、シートの下などに固定します。
電源(DC12V)は車両より電源供給を行います。



アンテナとインジケータ

アンテナとインジケータを別売の取付用ステーで固定します。
お客様がご利用のバイクの形状により取付方法が若干異なります。
取り付けの際は取扱店の方とご相談ください。



【仕様】

| | | |
|----------------|-------------------------|--------------------------|
| 電源電圧 | DC12V専用 | |
| 動作温度範囲 | -20°C~+85°C (ETCカードは除く) | |
| 寸法 (突起部除く) | 車載器本体 | 81(W)×112.5(D)×22(H)[mm] |
| | 表示器 | 13(W)×40(D)×13(H)[mm] |
| | アンテナ | 40(W)×44(D)×15.8(H)[mm] |
| | 表示器ケーブル | 約2m |
| | アンテナケーブル | 約2m |
| 質量 (ケーブル除く) | 車載器本体 | 約150 g |
| | 表示器 | 約7 g |
| | アンテナ | 約22 g |

【外形図】



単位(mm)